



***TERRAIN SDP***

**INSTRUCCIONES**

---

**INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN Y  
ALMACENAMIENTO TUBERÍA DE PB**

## INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE TUBERÍAS DE PB

### GENERALIDADES

- » Evitar dañar la superficie de la tubería.
- » Apoyar siempre la tubería sobre superficie lisa y continua.
- » Evitar que la tubería este expuesta a temperaturas por encima de los 60°C.
- » Mantener el envoltorio original hasta el momento de uso.



### TRANSPORTE

- » Los tubos se cargarán de manera que no se produzca ningún deterioro durante el transporte.
- » No arrojar los tubos al suelo desde la plataforma de transporte



### ALMACENAMIENTO

- » Evitar la exposición directa a la luz solar en almacenaje.
- » La altura de apilado será siempre menor de 1.5 m.
- » Almacenar en suelo liso y continuo
- » No colocar cargas encima de la tubería almacenada.



### MANIPULACIÓN EN OBRA

- » Llevar los tubos hasta la zona de trabajo sin arrastrar.

